

=====

진공포장기 전자기판(HVS-100) 사양

=====

1. 입력 전원

- AC 220V/60Hz, 3A(전자기판의 전력,모터/히터/밸브의 전력은 제외)

2. 입력 조건

- 진공 시간 설정키 2개(UP/DOWN)
- 소프트 배기 시간 설정키 1개(UP)
- SEAL 시간 설정키 1개(UP)
- 장치 덮개 인식 리미트 스위치 1개
- 진공상태 소거 스위치 1개

3. 표시장치.

SEVEN SEGMENT 디스플레이:

- 진공시간 표시 2자리(최대 50초)
- 소프트 배기 시간 표시 1자리(최대 5초)
- 접착 시간 표시 1자리(최대 5초)

4. 입력 단자.

시간설정 키는 PCB 에 실장이 되어 있으며 장비덮개인식 스위치(시작 스위치)와 진공소거 스위치(강제종료)는 다음의 PCB 도면에 나타나 있습니다.

5. 출력 드라이브 단자.

- 진공모터 구동 출력(최대부하 AC220V/10A)
- 진공 솔레노이드 밸브 구동 출력(최대부하 220V/1A)
- 가스 솔레노이드 밸브 구동 출력(최대부하 220V/1A)
- 접착 솔레노이드 밸브 구동 출력(최대부하 220V/1A)
- 히터 구동 출력(최대부하 220V/3A)

위의 사양은 최대치이며 부하는 정격에 맞는것을 쓰고 변경시 설계회사에 문의 바랍니다.

6. 동작개요

1. 전원을 인가합니다.
2. 진공시간을 UP/DOWN키를 이용하여 원하는 숫자를 맞춥니다.
기능을 생략하고자할 경우는 영(0)으로 셸팅합니다.
3. 소프트 배기시간을 UP키를 이용하여 원하는 숫자를 맞춥니다.
기능을 생략하고자 할경우는 영(0)으로 셸팅합니다.
4. 접착시간을 UP키를 이용하여 원하는 숫자를 맞춥니다.
기능을 생략하고자 할경우는 영(0)으로 셸팅합니다.
5. 원하는 포장물을 위치시킨후 덮개를 닫으면 진공시간표시가 감소하고
이어 접착시간 표시가 감소하며 접착시간 표시가 감소한 후
냉각시간 4초가 경과한 후 덮개가 열리는 시간이 진행됩니다.
6. 만약 위의 동작이 진행도중 실행을 취소하고 싶으면 진공정지버튼(강제종료)을 누르면
진공 동작이 소거되고 초기상태로 됩니다.
7. 위의 동작이 진행도중 덮개가 열리면 전진행이 정지되며 초기상태로 됩니다.
 - 한영시스템 -

-- 끝 --